

# Manual de Operación para Caudalímetro Electromagnético Compacto

**Modelo: MIK** 



# 1. Contenido

1.	Conte	enido	2
2.	Nota.		
3.	Inspe	ección del Instrumento	
4.	Norm	nas de Uso	4
5.	Princ	ipio de Funcionamiento	5
	5.1	General	5
	5.2	Mínima conductividad eléctrica / contenido de gases	5
	5.3	Sedimentos	
	5.4	Electrodos de medición	6
6.	Cone	exión Mecánica	
	6.1	Verificar condiciones de operación	6
	6.2	Montaje	6
7.	Cone	exión Eléctrica	8
	7.1	General	8
	7.2	MIKS300	
	7.3	MIKS30D	
	7.4	MIKF300; MIKL3x3	
	7.5	MIKL443	_
	7.6	MIKC30	
	7.7	MIKC34	
	7.8	MIKEx4R, MIKGx4R	
8.	Oper	ación	
	8.1	Config. Punto de conmutación MIKS300, MIKS30D	
	8.2	Contador electrónico MIKEx4R	
	8.3	Dosificador electrónico MIKGx4R	
9.		es – Electrónica Compacta MIKC3	
	9.1	Función de las Teclas	
	9.2	Ajustes	
	9.3	Ajuste de Valores	
	9.4	Modo de Configuración	
	9.5	Ítems del Menú Principal	
		enimiento	
		nación técnica	
	,	gos de pedido	
		ensiones	
14.	Decla	aración de Conformidad	31

# Fabricado y vendido por:

Kobold Messring GmbH Nordring 22-24 D-65719 Hofheim Tel.: +49(0)6192-2990

Fax: +49(0)6192-23398

página 2 MIK K02/0309

E-Mail: info.de@kobold.com Internet: www.kobold.com

# 2. Nota

Por favor lea estas instrucciones de operación antes de desempacar y poner la unidad en funcionamiento. Siga las instrucciones en forma precisa, tal y como se describen aquí.

El uso, mantenimiento y servicio de los dispositivos deben estar solamente a cargo de personas familiarizadas con estás instrucciones de funcionamiento y de acuerdo con las normas locales aplicadas a la Salud & Seguridad y prevención de accidentes.

Cuando son utilizadas en máquinas, la unidad de medición debe ser utilizada solamente cuando las máquinas cumplen con las normas EWG.

#### según PED 97/23/EG

Según el Articulo 3 Párrafo (3), "Practica de la ingeniería de sonido", de la marca CE nro. PED 97/23/EC.

Diagrama 8, Tuberías, Grupo 1 fluidos peligrosos

# 3. Inspección del Instrumento

Los instrumentos son inspeccionados antes de ser despachados y son enviados en perfectas condiciones.

Si el daño de un dispositivo es visible, recomendamos una minuciosa inspección del embalaje. En caso de daño por favor informe inmediatamente a su embarcador, ya que ellos son responsables por los daños durante el tránsito.

#### Alcances de la entrega:

El paquete estándar incluye:

- Caudalímetro Electromagnético Compacto Modelo: MIK
- Manual de Operación

# 4. Normas de Uso

Cualquier uso del Caudalímetro Electromagnético Compacto, modelo: MIK, que exceda la especificación del fabricante puede invalidar su garantía. Por lo tanto, cualquier daño resultante no es de responsabilidad del fabricante. El usuario asume todo el riesgo de tal uso.

página 4 MIK K02/0309

# 5. Principio de Funcionamiento

#### 5.1 General

El nuevo medidor de caudal KOBOLD tipo MIK es utilizado para medir y monitorear pequeños y medianos caudales de líquidos conductivos en tuberías. El dispositivo opera bajo el método de medición electromagnético. Según la Ley de Inducción Electromagnética de Faraday un voltaje se induce en un conductor moviéndose a través de un campo magnético. El fluido eléctricamente conductivo actúa como el conductor en movimiento. El voltaje inducido en el fluido es proporcional a la velocidad del caudal y es por tanto un valor de caudal volumétrico. El medio fluyente debe tener una mínima conductividad. El voltaje inducido es detectado por dos electrodos que están en contacto con el fluido y que lo envían al amplificador de medición. El caudal se calcula en base al área transversal de la tubería.

La medición no depende del líquido del proceso y sus propiedades tales como densidad, viscosidad y temperatura.

El dispositivo puede ser equipado con una salida analógica, de frecuencia o de conmutación. Además, se puede elegir un sistema de electrónica compacta que consta de un indicador digital, una salida analógica y de conmutación.

La serie del dispositivo es completada por un dosificador y contador electrónico que muestra el caudal instantáneo en la primera línea y el volumen total o parcial en la segunda línea del indicador. El dosificador electrónico controla simples tareas de llenado y mide también el caudal, el volumen total y el volumen dosificado. La salida analógica y las dos salidas de relé pueden ser utilizadas para procesamientos posteriores.

# 5.2 Mínima conductividad eléctrica / contenido de gases

Con una mínima conductividad eléctrica de 30 µS/cm, el MIK opera dentro de los límites de error garantizados. La conductividad del medio es constantemente monitoreada por el sistema electrónico del dispositivo. Si el sistema electrónico registra que la conductividad está por debajo de la mínima, suprime la salida por 2 segundos, mostrando luego el valor de caudal 'cero' a la salida.

Burbujas de aire en el fluido o medios con conductividad variable alrededor de la mínima conductividad, pueden alterar la función de medición y reducir la precisión de medición del MIK.

Los gases contenidos en el fluido se incluyen en las mediciones volumétricas de caudal y en consecuencia provocan mediciones erróneas. Si es necesario, se deberán instalar respiraderos adecuados aguas arriba del dispositivo.

#### 5.3 Sedimentos

Sedimentaciones menores en el tubo de medición no comprometen la precisión de medición en general, mientras su conductividad no desvía seriamente la del fluido. En el caso de fluidos que tengan tendencia a sedimentar, el tubo de medición debe ser revisado regularmente, y limpiado si es necesario.

#### 5.4 Electrodos de medición

Los electrodos utilizados en el MIK están galvánicamente aislados. Están en contacto directo con el fluido, instalados uno frente al otro y aislados del tubo de medición. Los electrodos estándar están hechos de acero inoxidable 1.4404 o de Hastelloy C4.

# 6. Conexión Mecánica

# 6.1 Verificar condiciones de operación

- Caudal instantáneo
- Presión máxima de operación
- Temperatura máxima de operación

En general el MIK está sometido a las mismas cargas que la tubería en la que está montado. Por ello, el MIK debe mantenerse libre de cargas extremas, tales como cambios bruscos de presión con movimientos de tubería fuertes y dinámicos, vibración en la proximidad de bombas centrífugas, medios de alta temperatura, inundaciones, etc.

# 6.2 Montaje

- Retire todo el material de embalaje y sujetadores de transporte y asegúrese de que ningún material quede en el dispositivo.
- Se puede montar en tuberías verticales horizontales y ascendentes. El caudal en la dirección de la flecha.
- Evite presión y cargas de tensión.
- Montar la tubería de entrada y salida a 50mm de las conexiones.




! Atención! El sensor puede dañarse si se ajusta por encima del rango de torque de ajuste. Así mismo, si se ajusta por debajo del rango de torque de ajuste, la conexión roscada puede aflojarse.


- Evite válvulas o grandes reducciones a la entrada (esto aumenta la imprecisión en las mediciones).
- Verifique la hermeticidad de las conexiones.

página 6 MIK K02/0309


entrada y salida



# montaje hacia abajo



# evite estas posiciones de montaje



# 7. Conexión Eléctrica

#### 7.1 General




! Atención! Asegúrese de que los valores de voltaje de su sistema correspondan con los valores de voltaje del medidor de caudal.

- Asegúrese de que los cables de alimentación estén des-energizados.
- Conecte la unidad según los diagramas de conexión.
- Recomendamos el uso de cables con una mínima área de sección transversal de 0,25 mm².




! Atención! Los electrodos de medición están galvánicamente conectados al potencial de referencia de la alimentación y la señal de salida.

#### 7.2 MIK-...S300




## 7.3 MIK-...S30D




página 8 MIK K02/0309


# 7.4 MIK-...F300; MIK-...L3x3

# Ejemplo de conexión MIK-...L3x3






# 7.5 MIK-...L443



# 7.6 MIK-...C30...

# Switch 2 1 +Vs Out 2 GND GND Switch 3 4 Out 1

# 7.7 MIK-...C34..



# 7.8 MIK-...Ex4R, MIK-...Gx4R


#### Conexión de cable

Número de cable	MIKE14R	MIKG14R
	Contador	Dosificador
1	+24 V <sub>DC</sub>	+24 V <sub>DC</sub>
2	GND	GND
3	4-20 mA	4-20 mA
4	GND	GND
5	Reinicio cant. parcial	Control 1*
6	n. c.	Control 2*
7	Relé S1	Relé S1
8	Relé S1	Relé S1
9	Relé S2	Relé S2
10	Relé S2	Relé S2

<sup>\*</sup>Control 1<->GND: Iniciar-dosificación Control 2<->GND: Parar-dosificación

Control 1 <-> Control 2 <-> GND: Reiniciar-dosificación

#### Conexión enchufable



página 10 MIK K02/0309

# 8. Operación

Las unidades están pre-configuradas y listas para su operación después de su conexión eléctrica.

# 8.1 Config. Punto de conmutación MIK-...S300, MIK-...S30D

Configuración de Conmutación	Punto de conmutación
0	Func. de conmutación
	desactivada
1	10 % de f.s.
2	20 % de f.s.
3	30 % de f.s.
4	40 % de f.s.
5	50 % de f.s.
6	60 % de f.s.
7	70 % de f.s.
8	80 % de f.s.
9	90 % de f.s.

Caudal por encima del punto de conmutación: DUO-LED verde Caudal por debajo del punto de conmutación: DUO-LED rojo

#### 8.2 Contador electrónico MIK-...Ex4R

Por favor ver Manual de Operación ZED-Z

## 8.3 Dosificador electrónico MIK-...Gx4R

Por favor ver Manual de Operación ZED-D

# 9. Ajustes – Electrónica Compacta MIK-...C3..

Conecte la electrónica compacta según el diagrama de conexión anterior y aplique el voltaje especificado.

El rango de medición (valor superior del rango) es mostrado por 3 segundos, luego del encendido.

#### 9.1 Función de las Teclas

En el modo estándar (modo de medición)



: presionando 3 seg. - modo config.



: punto de conmutación/punto de ventana

#### En el modo de configuración



: Siguiente nivel



: Fijar valor



# 9.2 Ajustes

Los siguientes valores pueden ser cambiados en la electrónica compacta:

	Scale range	Factory setting
Punto de conmut.(SPo, SP1, SP2)	0 - 999	0.00
Histéresis (HYS)	-199 - 0	-0.00
Punto de ventana (punto duo) (duo)	Punto de conmutación999	(desactivado)
Contacto tipo (Con, Co1, Co2)	N/A(no), N/C(nc) o frec. (Fr)**	no N/A
Valor para corriente inicial (S-C)*	000 - 999	000
Valor para corriente final (E-C)*	000 - 999	Valor de la escala completa
Selección corriente inicial (SCS)	0- (0 mA), 4- (4 mA)	4 mA
Cambio de código (CCo)	000 - 999	000

<sup>\*</sup> Valor inicial y final del caudal relativo a 0/4-20 mA


página 12 MIK K02/0309

<sup>\*\*</sup> no calibrada, frecuencia a máxima escala. aprox. 500 -600Hz

# 9.3 Ajuste de Valores

Desde el menú principal del elemento (por ejemplo: punto de conmutación, "**SPo**"), presionar la tecla "◆" para ajustar el valor. El diagrama de flujo de abajo muestra la rutina universal para cambiar parámetros individuales.


#### [Desde el menú principal del elemento]



[Al menú principal del siguiente elemento]


# 9.4 Modo de Configuración


Electrónica Compacta MIK-...C30..



página 14 MIK K02/0309

# Electrónica Compacta MIK-...C34





# 9.5 Ítems del Menú Principal

#### 9.5.1 Punto de Conmutación

El Punto de Conmutación se ingresa en el elemento de menú "**Spo, SP1, SP2**". Se puede seleccionar un valor de ajuste entre 000 y 999. Este valor puede también incluir un punto decimal. El punto decimal puede fijarse en dos posiciones (Ej. 10.0 o 1.00). Si el valor indicado excede el punto de conmutación establecido, entonces la electrónica conmuta y energiza el LED.

Si la histéresis es igual a cero y el punto de ventana es desactivado, la electrónica vuelve a conmutar siempre que el valor indicado caiga por debajo del punto de conmutación.

#### 9.5.2 Histéresis

Después de fijar el punto de conmutación, la histéresis puede ingresarse como un valor negativo en el menú "HYS". El valor de histéresis por defecto es cero. En condiciones de operación, esto puede ocasionar un comportamiento de conmutación ambiguo si la lectura fluctúa alrededor del punto de conmutación o punto de ventana. Esto se puede solucionar aumentando la histéresis. La histéresis es relativa al punto de conmutación y al punto de ventana (punto de conmutación menos histéresis; punto de ventana más histéresis).

**Ejemplo:** Punto de conmutación 100 L/min; Histéresis: -2.5 L/min

La electrónica conmuta cuando se excede los 100 L/min y vuelve a conmutar cuando la lectura cae por debajo de 97.5 L/min.

página 16 MIK K02/0309

## 9.5.3 Punto de ventana (duo-point)

Así como el punto de conmutación, se puede definir un "duo" (punto duo), el punto de ventana. Este debe ser mayor que el punto de conmutación. Utilizando el punto de ventana y el punto de conmutación es posible monitorear el valor medido dentro de cierto rango. El punto de conmutación marca el extremo inferior del rango de valores y el punto de ventana del extremo superior.



Si el punto de ventana (punto duo) es menor o igual que el punto de conmutación, se mostrará un mensaje de error (Er4), su valor será borrado y su función deshabilitada (ya que el punto de ventana y el punto de conmutación están fuera de ajuste).

El valor se ajusta del mismo modo que el punto de conmutación.

El punto de ventana se necesita para procesos en los que es necesario el monitoreo de cierto rango de medición.

**Ejemplo:** Punto de conmutación: 100 L/min; punto de ventana: 150 L/min; histéresis: -1 L/min

La electrónica conmuta al excederse los 100 L/min. Si el valor medido permanece entre 99 L/min (100-1) y 151 L/min (150+1), el contacto permanecerá también en estado de conmutación activo (LED encendido). Si el valor excede los 151 L/min o cae por debajo de 99 L/min la electrónica vuelve a conmutar.

#### Comportamiento de conmutación

El siguiente diagrama aclara el comportamiento de conmutación de la electrónica. El contacto cierra (contacto tipe: na) cuando se excede el punto de conmutación o cuando el valor cae por debajo del punto de ventana. Solo abre nuevamente si el valor excede el punto de ventana más la histéresis o cae por debajo del punto de conmutación menos la histéresis. El estado de conmutación se indica por un **LED**.

#### 9.5.4 Filtro

La función de filtro "Filt" genera el valor promedio de desviación de los valores medidos. Se pueden fijar los siguientes valores (ver sección 9.2; ajustes):


1/2/4/8/16/32/64


Corresponde al número de muestras utilizadas en el promedio de desviación. El valor del filtro determina el comportamiento dinámico del valor indicado. A mayor el valor ajustado, más lenta la respuesta del indicador. Un valor de "1" apaga el filtro, es decir, el valor indicado es igual al valor medido no filtrado.

# MIK

La función de detección de paso integrada reacciona a un cambio de valor de aprox. 6.25% de la máxima escala. Tan pronto como una señal de función de paso es detectada, el valor medido instantáneo se muestra en el indicador..

página 18 MIK K02/0309





#### 9.5.5 Tipo de contacto

La function de la salida de conmutación tipo transistor se fija en el elemento de menú "Con, Co1 or Co2". La función de conmutación cambia de

no - Contacto N/A (normalmente abierto) a

nc - Contacto N/C (normalmente cerrado) a

Fr – frecuencia (solamente "Con" y "Co1")

y retorna.

Contacto N/A: cierra cuando se excede el punto de conmutación Contacto N/C: abre cuando se excede el punto de conmutación

Frecuencia: salida proporcional al valor de caudal

#### 9.5.6 Salida de corriente

La salida de corriente es seleccionada en los siguientes elementos de menú:

"S-C" Corriente inicial valor indicado a <> 0(4) mA

"E-C" Corriente final valor indicado a <> 20 mA

"SCS" Selección de corriente inicial (0-20 mA or 4-20 mA).

El valor indicado para 0(4) mA de caudal se ingresa en el menú Start Current.

El valor indicado para 20 mA de caudal se ingresa en el menú End Current.

#### 9.5.7 Cambiar código

La opción de cambio de código **"CCo"** protege la unidad contra intento de manipulación no autorizada. Si el código es diferente de 000, el usuario debe ingresar el código inmediatamente después de entrar al modo de ajuste.

# 10. Mantenimiento

El dispositivo de medición no require mantenimiento si el medio medido no genera sedimentos. Para evitar problemas, recomendamos instalar un filtro, como nuestro filtro magnético MFR.

Si es necesario limpiar el sensor, puede ser enjuagado con un líquido adecuado. Pedazos de fibra o grandes partículas pueden ser cuidadosamente removidas con un paño de limpieza o similar.

La revisión de la electrónica solo puede ser realizada en fábrica, de lo contrario se pierde la garantía.

página 20 MIK K02/0309

# 11. Información técnica

Rango: ver tabla Precisión:  $\pm 2.0 \%$  de f.s. Repetibilidad:  $\pm 1 \%$  de f.s.

Medio: magnético inductivo Conductividad eléctrica: mín. 30 µS/cm

Posición de montaje: en cualquier posición,

flujo en dirección de la flecha

Sección recta de entrada / salida: 3 x DN / 2 x DN

Temperatura del medio: -20...+80 °C (máx. +60 °C con kit de conexión

en PVC)

Temperatura ambiente: -10...+60 °C Presión máxima: 10 bar

Máxima caída de presión: máx. 0.25 bar a f.s.

Partes húmedas

Cubierta del sensor: PPS o PVDF, fibra de vidrio reforzada Kit de conexión: Conexión engomada de PVC o manguera, terminales soldables en ac. inox. 1.4404

Electrodos: ac. inox. 1.4404 o Hastelloy C4

Sellos: NBR, FPM o FFKM

Tiempo de respuesta t<sub>90</sub>: aprox. 3 s (caudal aumentando)

aprox. 1 s (caudal disminuyendo)

Protección: IP 65

#### Conexión/Rangos

Conexión	Diámetro interno	Velocidad de flujo a f.s.	Rango
G ½ macho	E 100.100	aprox. 0,9 m/s	0,051,0 L/min
G /2 Macrio	5 mm	aprox. 2,7 m/s	0,163,2 L/min
C 3/ macha	10 mm	aprox. 2,2 m/s	0,510,0 L/min
G ¾ macho	10 mm	aprox. 3,5 m/s	0,816,0 L/min
G 1 macho	15 mm	aprox. 3,0 m/s	1,632,0 L/min
Gimacio	15 11111	aprox. 4,7 m/s	2,550,0 L/min
C 11/ masha	20 mm	aprox. 3,3 m/s	3,263 L/min
G 1½ macho	20 mm	aprox. 5,3 m/s	5,0100 L/min
C 2 macha	22 mm	aprox. 3,3 m/s	8160 L/min
G 2 macho	32 mm	aprox. 6,6 m/s	16320 L/min
C 23/ macha	E4 mm	aprox. 3,6 m/s	25500 L/min
G 2¾ macho	54 mm	aprox. 5,8 m/s	40800 L/min

# MIK

página 22 MIK K02/0309

#### Peso del Sensor

#### Modelo **PPS PVDF** MIK-...10/15 (1/2") aprox. 220 g aprox. 240 g MIK-...20 (3/4") aprox. 230 g aprox. 250 g MIK-...30 (1") aprox. 260 g aprox. 280 g MIK-...50/55 (11/2") aprox. 220 g aprox. 240 g aprox. 220 g aprox. 240 g MIK-...60/65 (2") MIK-...80/85 (23/4") aprox. 220 g aprox. 240 g

#### Peso de la Electrónica

Modelo	Peso
MIKF3x0 MIKS30x MIKLxx3	aprox. 80 g
MIKC3xx	aprox. 300 g
MIKExxx MIKGxxx	aprox. 250 g

Peso total = peso del sensor + peso de la electrónica

MIK-...F300, MIK-...F390

Salida de pulsos: PNP, Colector abierto, máx. 200 mA

500 Hz a f.s. (...F300)

50...1000 HZ a f.s. (...F390)

Alimentación: 24 V<sub>DC</sub> ± 20 %

Consumo: 60 mA

Conexión eléctrica: Enchufe M12x1

MIK-...S300, MIK-...S30D

Indicador: Doble-LED para estado de conmutación y

cuando el rango límite es excedido

Salida de contacto: relé tipo SPDT máx. 1 A/30  $V_{DC}$ 

o activo 24 V<sub>DC.</sub> NC/NA

Punto de conmutación: 10...100 % f.s. en pasos de 10 %

que puede ser ajustado por el usuario

utilizando un potenciómetro

Alimentación:  $24 V_{DC} \pm 20 \%$ 

Consumo: 80 mA

Conexión eléctrica: Enchufe M12x1, 5 polos

MIK-...L303; MIK-...L343

Salida: 0(4)-20 mA, 3 hilos

Máxima carga: 500 ?

Alimentación:  $24 V_{DC} \pm 20 \%$ 

Consumo: 80 mA

Conexión eléctrica: Enchufe M12x1

MIK-...L443 (uso con AUF-3000)

Salida: 4-20 mA, 3 hilos

Máxima carga: 500 ?

Alimentación: 24 V<sub>DC</sub>± 20 %

Consumo: 80 mA

Conexión eléctrica: Enchufe DIN 43650



MIK-...C3xx (Electrónica Compacta)

Indicador: 3 dígitos tipo LED Salida analógica: (0)4...20 mA ajustable

(solo MIK-...C34x),

Máxima carga: 500 ?

Salida de contacto: 1(2) semiconductores PNP o NPN,

ajustados en fábrica, máx. 300 mA

Función del contacto: N/C, N/A o frecuencia programables

(salida de frecuencia no calibrada, frecuencia

aprox. 750 - 850 Hz a f.s.)

Ajustes: a través de 2 botones Alimentación:  $24 V_{DC} \pm 20 \%$ , 3 hilos

Consumo: aprox. 120 mA
Conexión eléctrica: Enchufe M12x1

MIK-...Exxx (Contador electrónico)

Indicador: 2x8 dígitos LCD, iluminado

cantidad total, parcial y caudal,

unidades seleccionables

Totalizador: 8 dígitos

Salida analógica: (0)4...20 mA ajustable

Carga: máx. 500 ?

Salida de contacto: 2 relés, máx. 250 V/5 A/1000 VA

Ajustes: a través de 4 teclas

Funciones: reinicio, memoria MÍN/MÁX,

Monitoreo de caudal, monitoreo de cantidad

parcial y total, idioma

Alimentación: 24 V<sub>DC</sub> ±20 %, 3 hilos

Consumo: aprox. 150 mA

Conexión eléctrica: Cable de conexión de 1 m

para mayores detalles técnicos ver hoja de datos ZED en el catálogo Z2

MIK-...Gxxx (Dosificador electrónico)

Indicador: 2x8 dígitos LCD, iluminado,

cantidad dosificada, total y caudal,

unidades seleccionables

Totalizador: 8 dígitos Dosificación: 5 dígitos

Salida analógica: (0)4...20 mA ajustable

Carga: máx. 500 ?

Salida de contacto: 2 relés, máx. 250 V / 5 A / 1000 VA

Ajustes: a través de 4 teclas

Funciones: dosificación (relé S2), inicio, parada, reinicio,

dosificación fina, cantidad de corrección,

Interruptor de caudal, cantidad total, idioma

Alimentación: 24 VDC ±20 %, 3 hilos

Consumo: aprox. 150 mA

Conexión eléctrica: Cable de conexión de 1 m

página 24 MIK K02/0309

para mayores detalles técnicos ver hoja de datos ZED en el catálogo Z2

# 12. Códigos de pedido

# Selección del código (Ejemplo: MIK-5NA 10 A F300)

Modelo	Rango	Kit de conexión	Electrónica
	10= 0.051.0 L/min, G ½ 15= 0.163.2 L/min, G ½	A <sup>1)</sup> = sinP= Conexión manguera PVCE= Terminales soldables de ac. inox.	salida de frecuencia F300 = Enchufe M12, 500 Hz F390 = Enchufe M12, 501000 Hz
MIK-5NA= Cuerpo de PPS, Sellos de NBR, Electrodos de ac. inox.	20= 0.510.0 L/min, G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 25= 0.816.0 L/min, G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 30= 1.632.0 L/min, G 1	A <sup>1)</sup> = sin K= Conexión engomada PVC P= Conexión manguera PVC E= Terminales soldables de ac. inox.	salida de contactoS300 = relé, enchufe M12S30D = 24 V <sub>DC</sub> activa, enchufe M12  salida analógicaL303 = enchufe M12, 0-20 mAL343 = enchufe M12, 4-20 mAL443 = conector DIN, 4-20 mA
inox.  MIK-5VA= Cuerpo de PPS, Sellos de FPM, Electrodos de ac. inox.  MIK-6FC= Cuerpo de PVDF, Sellos de FFKM, Electrodos de Hastelloy	G 1 50 = 3.263 L/min, G 1½ 55 = 5.0100 L/min, G 1½ 60 = 8160 L/min, G 2 65 = 16320 L/min, G 2 80 = 25500 L/min, G 2¾ 85 = 40800 L/min, G 2¾	A <sup>1)</sup> = sin K= Conexión engomada PVC E= Terminales soldables de ac. inox.	electrónica compactaC30R = 2xPNP Colector abiertoC30M= 2xNPN Colector abiertoC34P =0(4)-20 mA, 1xPNP Colector abiertoC34N =0(4)-20 mA, 1xNPN Colector abierto  contador electrónicoE14R =LCD, 0(4)-20 mA, 2xrelés, cable de 1 mE34R =LCD, 0(4)-20 mA, 2xrelés, enchufe M12  dosificador electrónicoG14R =LCD, 0(4)-20 mA, 2xrelés, cable de 1 mC34R =LCD, 0(4)-20 mA, 2xrelés, cable de 1 m


<sup>1)</sup> incluye empaquetaduras frontales (2 pz. O-rings)

página 26 MIK K02/0309


# 13. Dimensiones

Modelo	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2
MIK-xxx10A/15A	G ½	118	90	14	46	58	36	43	28
MIK-xxx20A/25A	G ¾	112	90	16	46	58	36	43	28
MIK-xxx30A/35A	G 1	126	90	18	46	58	36	49,5	29,5
MIK-xxx50A/55A	G 1½	134	90	22	68	80	36	65,6	31,5
MIK-xxx60A/65A	G 2	138	90	24	68	80	36	72	36
MIK-xxx80A/85A	G 23/4	202	150	26	96	110	75	104	52

MIK-...F3x0; MIK-...S30x; MIK-...L3x3




MIK-...L443




# MIK


página 28 MIK K02/0309

MIK-...C3xx






MIK-...Ex4R, MIK-...Gx4R









# Dimensiones Conexión engomada de PVC

G	Ø <b>D</b> 1	Ø <b>D2</b>	Ø <b>D3</b>	L1	L2
G 1/2	no disponible				
G 3/4	35	16	10,5	21	14
G 1	43	20	15	23	16
G 1 1/2	60	32	26	27	22
G 2	74	40	33	30	26
G 2 3/4	103	63	54	38	38




# Dimensiones Conexión tipo manguera de PVC

G	Ø D1	Ø D2	L		
G 1/2	14	12	56		
G 3/4	18	16	60		
G 1	22	20	67		
G 1 1/2	no	disponib	le		
G 2	no disponible				
G 2 3/4	no disponible				



#### Dimensiones terminals soldables de ac. Inox.

Zimonoro to minuto coradoreo de der mexi							
G	SW	L	Ø D1	Ø D2			
G 1/2	24	45	10,2	5			
G 3/4	32	45	13,5	10			
G 1	41	45	19	15			
G 1 1/2	55	60	25	20			
G 2	70	60	38	32			
G 2 3/4	90	60	60,3	54			



página 30 MIK K02/0309

# 14. Declaración de Conformidad

Nosotros, KOBOLD Messring GmbH, Hofheim-Ts, Alemania, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto:

#### Caudalímetro Electromagnético Compacto Modelo: MIK-...

a la que esta declaración se refiere, está en conformidad con los estándares abajo indicados:

EN 61326: 1997 +A1:1998 +A2:2001

Equipos eléctricos para tecnología de control e instrumentación y uso en laboratorio

Inmunidad de Ruido: según EN 61326/A1 enmienda A tabla A.1 Criterios: según tabla 2, operación continua no monitoreada

Estándar de emisión genérica: según EN 61326/A1 Valores límite: según tabla 4, equipo de clase B

#### DIN EN 61010-1 1994-03

Requisitos de seguridad para instrumentos eléctricos de medición, control y laboratorio

También se cumple con las siguientes normas EEC:

89/336 EEC Directiva EMC

Hofheim, 21 de Mayo 2008

H. Peters General Manager M. Wenzel Proxy Holder

Mellen